

Montage der Tür (Ganzglas oder Profilholztür):

Die Tür kann wahlweise durch Drehen als rechts oder links Anschlag verwendet werden. Ausnahme: Rundbogentür

Türrahmen seitlich mit Senkkopfschrauben am Wandelement befestigen (Abb.2).

Auf jeden Fall im Türrahmen vorbohren. Profilholztüren werden mit je 3 Schrauben 4 x 60 pro Seite, Glastüren mit je 3 Schrauben 4,5 x 70 im Rahmen plus Kappen festgeschraubt.



Abb. 1



Abb. 2

Danach Türgriffe montieren.

Bei **Ganzglastüren** wird zuerst der äußere große Türgriff in die vorhandenen Löcher gesteckt. Danach inneren Griff mit eingesteckten Schrauben 6 x 90 durch das Glas in die Löcher des äußeren Türgriffs arretieren (Abb. 3), dann von innen festschrauben und mit Kappen versehen.



Abb. 3 GG Griff verschrauben

Danach den Rollverschluss so montieren, dass die Rolle am Türgriffkeil unter Spannung steht. Bohren Sie vor Verschraubung des Rollverschlusses diesen in den Löchern leicht an (Abb.4). Sodann Rollverschluss festschrauben mit 5x 40 Linsenkopfschrauben. Ein Nachspannen oder Lockern ist noch durch die Langlöcher im Rollverschluss möglich.



Abb. 4 Rolle unter Spannung leicht anbohren

Bei **Profilholztüren** sollte der Türgriff mittig auf dem Türblatt befestigt werden. Äußeren Türgriff mit Keilgrund mit Türaußenkante bündig setzen und verschrauben (2 Schrauben 5x100 + Kappen) (Abb. 5). Der Rollverschluss wird genauso wie bei der Ganzglastür beschrieben montiert.



Abb. 5 Äußerer Türgriff bündig mit Türaußenkante

Den inneren Türgriff in gleicher Höhe wie den äußeren Griff festschrauben (5x 60). Hierbei muss der Griff mit seinem Versprung über die innere Glasleiste gesetzt werden (Abb.6).



Abb. 6 innerer Griff gegen Leiste des Fenster gesetzt links
Sollte die Tür trotz fehlerfreier Montage nicht richtig schließen, können sie durch herein- bzw. herausschrauben der Türbänder im Türblatt bzw. Türrahmen notwendige Korrekturen durchführen.