

# REPARATURSET FÜR PVC – FOLIEN

## Packungsinhalt:

Folienstück 0,6 mm dick, floridablau - Größe ca. 30 x 22 cm  
Tube Folienkleber 38 gr. und eine PVC-Rolle zum Andrücken

## A. Klebung unter Wasser

---

1. Die zu überklebende Stelle muss absolut sauber sein. Algen, Sand und Fettablagerungen entfernen.
2. Folienflicken etwas größer als die zu überklebende Stelle ausschneiden.
3. Ecken leicht abrunden.
4. Flicken mit beiliegendem Spezialkleber einseitig satt einstreichen. (Nicht antrocknen lassen!)
5. Klebeflicken sofort unter Wasser fest andrücken und glatt streichen.
6. Klebestelle überprüfen, wenn das Becken entleert ist. Sollte der Flicker nicht fest haften, diesen entfernen und nach Anleitung B verfahren.

## B. Klebung in trockenem Zustand

---

1. Die zu überklebende Stelle muss absolut sauber und trocken sein. Schmutzablagerungen gründlich entfernen.
2. Folienflicken etwas größer als die zu überklebende Stelle ausschneiden.
3. Ecken leicht abrunden.
4. Die zu überklebende Stelle und den ausgeschnittenen Flicker mit dem Spezialkleber einstreichen und ca. 3 Minuten antrocknen lassen.
5. Klebeflicken aufdrücken und glatt streichen. Dafür können Sie das beigelegte Rohrstück sehr gut verwenden. Danach möglichst mit einem Gewicht (ca. 1 kg) beschweren. In diesem Zustand etwa 3 Stunden trocknen lassen.
6. Der Spezialkleber löst die Oberflächen der beiden Folien leicht an, so dass während des Trocknens eine homogene Verbindung entsteht und die Leckstelle absolut dicht verschlossen wird.

Ihr Schwimmbad Fachgeschäft



**T. SCHARNER GmbH**

In den Lohbalken 6 in 38165 Lehre Wendhausen

Tel.: 05309-99010

[verkauf@scharner-gmbh.de](mailto:verkauf@scharner-gmbh.de)

[Internet Shop: sposa-shop.de](http://Internet Shop: sposa-shop.de)